

A tabela indica todas as características dos quadros de comando dedicados às automatizações para portas basculantes e seccionadas.

As indicações em negrito são importantes para a escolha da automatização a ser instalada e devem ser avaliadas desde o início.

Modelos / Série	24		E306 E456	24								
	V900E	V700E		E1024	E1024	EM4024CB						
Placa electrónica/ Quadro de comando	ZL56	ZL56A	ZE5	ZL170N	ZL19NA	ZL43						
Funções	Segurança											
AUTO-DIAGNÓSTICO dos dispositivos de segurança					●	●						
LAMPEJO PRÉVIO durante abertura e fechamento			●	●	●	●						
REABERTURA durante o fechamento	●	●	●	●	●	●						
REFECHAMENTO durante a abertura												
ESPERA obstáculo												●
PARAGEM TOTAL	●	●	●	●	●	●						
PARAGEM PARCIAL				●	●							
IDENTIFICAÇÃO DE OBSTÁCULO nas fotocélulas			●	●	●	●						
ENCODER	●	●										●
Dispositivo para o CONTROLO DO MOVIMENTO e IDENTIFICAÇÃO DE OBSTÁCULO			●									●
IDENTIFICAÇÃO AMPERIMÉTRICA	●	●		●	●	●						
	Comando											
ABERTURA P/ PESSOAS 1 folha												
ABERTURA PARCIAL 1 folha *	●	●										●
SOMENTE ABRE através do transmissor e/ou do botão			●	●	●	●						
Ligação do botão SOMENTE ABRE ou SOMENTE FECHA				●	●	●						
ABRE-PÁRA-FECHA-PÁRA através do transmissor e/ou do botão	●	●	●	●	●	●						
ABRE-FECHA-INVERSÃO através do transmissor e/ou do botão			●	●	●	●						
AÇÃO CONSERVADA			●	●	●	●						
ATRASO NA ABERTURA da 1ª folha												
ATRASO NO FECHAMENTO da 2ª folha												
FECHAMENTO IMEDIATO												●
DESBLOQUEIO DE EMERGÊNCIA por transmissor												
	Características e afinações											
Ligação LAMPEJADOR	●	●	●	●	●	●						
Ligação LÂMPADA CICLO				●	●	●						
Ligação LÂMPADA SINALIZADORA	●	●	●									●
Antena	●	●	●	●	●	●						
Ligação LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO ABERTA			●	●	●	●						
Ligação LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO FECHADA				●								
Saída contacto para 2º CANAL de RÁDIO				●	●							
Regulação do TEMPO DE TRABALHO				●	●	●						
AUTO MEMORIZAÇÃO do CÓDIGO de RÁDIO do transmissor	●	●	●	●	●	●						
Ligação da FECHADURA ELÉCTRICA E/OU GOLPE DE ARIETE			●	●	●							
TEMPO DE REFECHAMENTO AUTOMÁTICO regulável	●	●	●	●	●	●						
Desaceleração na ABERTURA e/ou FECHAMENTO	●	●	●	●	●	●						
Funcionamento com BATERIAS DE EMERGÊNCIA (opcional)	●	●		●	●	●						
MASTER-SLAVE				●								
VELOCIDADES DE MARCHA e de DESACELERAÇÃO reguláveis				●	●	●						
ÉCRAN												●
TRAVÃO electrónico	●	●										
AUTO MEMORIZAÇÃO dos fim de cursos na abertura e fechamento	●	●	●	●	●	●						
SLEEP MODE												●
Ligação ao painel solar												

● 230V AC ● 24 V DC SERVIÇO INTENSIVO

NOTAS

* Possibilidade de activar a abertura parcial com botão e selector, mas também com transmissor.